

KT-E08

# Control Remoto universal A/C



KT-e08  
CÓDIGO DE MODELO DE MARCA

## Descripción del Producto

Gracias por elegir nuestro control remoto, es un honor poder brindarle comodidades para su vida. KT-E08 es un nuevo producto con varias tecnologías patentadas inventadas por nuestros ingenieros. No importa si es invierno o verano, se maneja con una sola tecla y es adecuado también para niños y personas mayores. KT-E08 es un control remoto universal para aire acondicionado con 6000 códigos, apto para marcas nacionales e internacionales, modelos antiguos y nuevos, etc. Se puede utilizar para el 98 % de los aires acondicionados del mundo. Este control remoto también tiene reloj, temporizador de encendido y apagado, visualización de la temperatura ambiente y otras funciones, etc. Es la mejor opción para reemplazar el control remoto.

## Configuración

Coloque 2 pilas AAA (UM-4, R03) según la polaridad indicada en el compartimento de las pilas. Elija uno de los métodos de configuración que se indican a continuación.

### Entrada de código

1. Revise la tabla de códigos correspondiente a su marca. Cada marca incluye varios códigos. Pruebe primero con el primer código. Si no funciona, intente con el siguiente hasta encontrar el que sea compatible. Por ejemplo, para AUCMA, comience con 0288. Si no funciona, continúe con 0289, y así sucesivamente.

2. Pulse la tecla "select", el código en la pantalla LCD parpadeará. Introduzca los códigos de 4 dígitos uno por uno. Por ejemplo: "0288", pulse "0", "0" deja de parpadear, pulse "2", "2" deja de parpadear, pulse "8", "8" deja de parpadear, pulse el último "8", "8" deja de parpadear, finalizando la entrada del código, la configuración está terminada.

3. Apunte al aire acondicionado, pulse "One Key", compruebe si funciona o no, si funciona, la configuración se ha realizado correctamente, si no, pruebe con otro grupo hasta que funcione.

### Búsqueda automática

Si no conoce la marca de su aire acondicionado, o si su marca no figura en la tabla de códigos, siga los pasos siguientes:

1. Coloque el control remoto apuntando hacia el aire acondicionado, presione la tecla "SELECT" durante 5 segundos y luego suéltela. El control remoto ingresará al estado de búsqueda automática y emitirá la señal de forma continua. El código parpadeará y aumentará. Mientras el aire acondicionado recibe la señal y emite un zumbido, presione cualquier tecla para confirmar. 2. Apunte nuevamente el control remoto al aire acondicionado, presione "One Key", si funciona, la configuración se realizó correctamente, si no funciona, repita estos pasos hasta que pueda usarlo en su equipo.

## Uso de una tecla

Ya sea en verano o en invierno, cuando necesite utilizar el aire acondicionado, simplemente apunte el control remoto al aire acondicionado y presione la "One Key". El control remoto puede determinar si es verano o invierno según la temperatura actual. En verano, la temperatura se establecerá en 26 °C. En invierno, la temperatura se establecerá en 20 °C. Si no se siente cómodo con la temperatura, puede usar la temperatura "+" o "-" para ajustar la temperatura. Por supuesto, el control remoto también tiene las funciones de otros controles remotos; puede usarlo como el original.

## Configuración del reloj

1. Presione el botón "CLOCK", parpadeará.  
2. Presione el botón "+" o "-" para configurar la hora actual.  
3. Presione nuevamente el botón 'CLOCK' para detener el parpadeo. La hora quedará configurada. (Si no presiona el botón 'CLOCK', la configuración se guardará automáticamente después de 5 segundos).

## TEMPORIZADOR ENCENDIDO Y APAGADO

No importa si el aire acondicionado está encendido o apagado, puedes configurar el temporizador para encenderlo y apagarlo al mismo tiempo.

1. Pulse el botón "TMR on" (activar TMR). La pantalla LCD muestra la señal del reloj y la hora parpadeando. Pulse el botón "TIME/code" (hora/código), "+" y "-" para ajustarlo al valor deseado.

hora, y confirmará la hora de encendido después de 5 segundos.

2. Presione el botón "TMR off", la pantalla LCD muestra la señal del reloj y la hora parpadea. Pulse el botón "TIME/code" "+" "-", ajuste la hora deseada y confirmará la hora de apagado después de 5 segundos.

### Nota:

1. El periodo de tiempo se puede configurar entre 00 y 24 horas;  
2. Presione el botón "temporizador encendido" o "temporizador apagado" dos veces seguidas para cancelar el cronometraje.  
3. Después de configurar el tiempo, la dirección de lanzamiento del control remoto debe apuntar a la dirección de recepción de su aire acondicionado en la distancia efectiva, de lo contrario, el ajuste del tiempo no será efectivo. Visualización de temperatura

Presione "temp" para mostrar la temperatura ambiente y volverá a la temperatura establecida después de 5 segundos, por lo que puede usarlo como termómetro y ofrece comodidad para controlar la temperatura en cualquier momento.

## Atención

Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, retire la batería para evitar que el líquido se derrame y dañe la máquina. Cuando la pantalla LCD se vea oscura,

1. Cambie las pilas, asegurándose de no mezclar pilas nuevas con usadas. Después de cada cambio, no será necesario volver a configurar el código del modelo.

2. Como es habitual, la pantalla LCD solo muestra la hora al pulsar la tecla "Enter" del código del modelo. Puede encontrar el código y se mostrará en la pantalla LCD. Después de 5 minutos, la pantalla LCD mostrará el código.

3. Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el aire acondicionado si el temporizador de encendido/apagado no funciona. Esto se debe a que la operación solo es efectiva cuando el aire acondicionado recibe correctamente la señal del temporizador desde el control remoto.

4. El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y funciones del producto.

## Parámetros técnicos

Distancia controlable: Más de 8 metros (según la máquina) Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) × 2 Dimensiones: L133 mm × W45 mm × D23 mm Peso: aproximadamente 52 g (sin incluir las baterías)

Marca	Código del Modelo	Marca	Código del Modelo	Marca	Código del Modelo
ALPIN	0252-0253, 1278, 1789	HISENSE	0332-0335, 0517, 1868, 2895	Sabro	0435, 0506-0508, 0947, 3578
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534	HITACHI	0118-0126, 1656, 2173	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 2282
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011	HUABAO	0336-0344, 2384, 2903, 4905	SAMPO	0424-0426, 1448, 2385, 5450
BANSHEN	0264, 1288, 2824	HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1212
BOERKA	0383, 0434, 0436 0437, 3506	HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 1070
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	HUALING	0317-0325, 0452, 2365, 3524	SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
CHANGHONG	0301-0308, 2349, 3890, 4905	HUIFENG	0370, 2418, 3442	SHANGLING	0384-0388, 0444-0445, 3407
CHIGO	0379-0382, 0515, 1912, 2940	HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440	SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985
CHOFU	0184-0187, 1208, 2233, 4330	HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 3552	SHARP	0096-0106, 0525, 1122
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3522	JDC	0373, 0440, 2488, 3957	SHENGFEI	0376, 0480, 0888, 1911
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531	JIANGNAN	0432, 1456, 3607, 4906-4915	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937	JINTAR	0414, 1950, 3988, 4655-4669	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1400
CONSUL	0463, 1999, 3535, 4335-4650	JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3463	SHUAIKANG	0288, 0800, 5450-5643
DAEWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792	JOHNSON	0245, 0492, 2028, 3829	SONGGE	0428-0429, 2988, 3501
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583	KANGLI	0374-0375, 1911, 2442	SOVA	0409-0410, 1433, 2457
DOCTOR	0221, 0449, 1473, 3805	KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	SUMMER	0427, 1963, 5644-5700
DONGBAO	0355-0361, 1897, 2918, 4652	KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297	SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485, 4700-4768	KOLIN	0416-0418, 2466, 3488	SWAN	0434, 0516, 0524, 2994
Electrolux	0216-0220, 0569, 1244	KONKA	0397, 0457-0459, 3017	TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787, 5701
FEDDERS	0528, 4804, 4820-4900	LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248	TATUNG	0419-0420, 2980, 3491
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 2325	LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817	TCL	0273-0281, 0570, 0786
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554	LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1039	TECO	0256, 0473-0475, 1497, 3840
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502	LÖREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327	TIANDI	0415, 1439, 3999, 5720-5759
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1908, 2931	MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2794	TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1001
GENERAL	0127-0137, 0464, 2000, 3712	MICOM	0415, 1439, 2465, 3487	TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1768
GUOQIAO	0244, 0291, 1268, 2851	MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
GLEE	0398, 0399, 2446, 2959, 5260	mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000	WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539	NORITZ	0431, 0943, 2991, 5005-5258	WEILI	0393-0396, 1420, 1932
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	OMEGA	0559	Whirlpool	0164-0170, 0502, 1526, 3748, 0481, 0993, 5800-5996
HAIER	0266-0272, 0453-0455	National	0138-0154, 0483, 2714, 3722	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
		PANASONIC	0378, 1914, 3862, 5257-5259	XINLE	0400, 0401, 0913, 2960
		PANDA	0210-0211, 0487, 0488, 1234	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 2451
		PHILCO	0421-0423, 0934, 2981	YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
		PROTON	0362-0367, 2410, 3435, 5278	YORK	0238-0243, 0751, 1778
		RAYBO	0369, 0438-0439, 0527, 0531	ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711
		ROWA			



6 974246 330143



MADE IN CHINA